



# HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Kiểm tra lại khối lượng và độ dày tôn, sau đó đối chiếu với thông số được in trên bề mặt của tôn.



**PALMER** – Kiểm tra độ dày, do ít nhất 3 điểm khác nhau trên tấm tôn, sau đó tính độ dày bình quân các điểm so với độ dày công bố trên bề mặt sản phẩm.



**CÂN** – Kiểm tra cân nặng, thực hiện cân khối lượng của 1m tôn (kg/m), so sánh kết quả với tỷ trọng lý thuyết được công bố.